


# Jabra DRIVE

## 2. TUTVUSTUS



- A - LED indikaator
- B- Kõne vastuvõtu/lõpetamise nupp
- C- Helitugevuse reguleerimine
- D- Päikesesirmi kinnitus
- E- Mikrofon
- F- Sisse/Välja lüliti
- G- Micro USB laadimispesa

## 3. FUNKTSIOONID

• Kõne vastuvõtmine	• Kõnest keeldumine*
• Kõne lõpetamine	• Häälvälimine*
• Kordusvalimine*	• Mikrofoni väljalülitamine
• Heli tugevuse kontroll	• Vastu võtta heli teistest BT seadmetest nagu GPS, MP3 pleier ..
• Advanced Multiuse --	• Samaaegne ühendus kuni kahe BT seadmega

\* Kontrolli kas telefon toetab funktsioone

## PÕHIOMADUSED

• Kõneaeg kuni 20 tundi	• Laadimisaeg umbes 2h 30 min.
• Ooteaeg kuni 30 päeva	• DSP -- digitaalne müra- ja kajaemaldus
• Aku laadimine – autolaadija, USB	• HFP, HSP, A2DP toetatud profiilid
• Tööraadius kuni 10 m	• Kaal 100 g
• Indikaator – aku tase, kõne ja ühenduse olek	• Bluetooth versioon 3.0
Automaatne väljalülitus 10 minutit peale telefoniga ühenduse katkemist	
Mõõdud: pikkus 104mm, laius 56mm, kõrgus 18mm	

## 4. ALUSTAMINE

• Esmalt palun lae autokomplekt – 2h
• Lülita autokomplekt nupust sisse
• Paarita autokomplekt seadmega

### LAE AUTOKOMPLEKT

Sinu autokomplekt kasutab laetavat akut, mis tuleb enne seadme esmakordset kasutamist täielikult täis laadida (ca 2 h).

1. Ühenda USB pesa kaudu autolaadija seadmega –LED indikaator - PUNANE – laeb.

2. Aku on täislaetud kui –LED indikaator - ROHELINE.

**!HOIATUS:** Kasuta seadme laadimiseks ainult kaasasolevat laadijat. Muude laadijate kasutamine võib autokomplekti rikkuda.

**NB!** Aku eluiga lüheneb tunduvalt kui akut ei laeta pikema aja möödudes. Seega soovitame akut laadida vähemalt kord kuus, isegi kui seadet ei kasutata.

### AUTOKOMPLEKTI SISSE/VÄLJALÜLITAMINE

Seadme sisse- ja väljalülitamine käib küljel asuva nupu ühte või teise serva lülitamisel.

**Automaatne väljalülitus:** 10 minutit peale telefoniga ühenduse katkemist. Seadme sisselülitamiseks vajuta edasi-tagasi küljel

asuvat nuppu.

### SIDUMINE TELEFONIGA


Jabra DRIVE **esimesel** sisselülitamisel läheb seade **automaatselt** sidumisrežiimi. Edasi vaata punkt 3

### MANUAALNE SIDUMINE TELEFONIGA

1. Veendu, et peakomplekt on sisselülitatud.

2. **Vajuta ja hoia (kuni 7 sekundit)** Kõne vastamise/lõpetamine nuppu kuni sinine LED Indikaator – vilgub kiiresti.

3. Sea oma Bluetooth telefon peakomplekti tuvastama, järgides telefoni kasutusjuhendit. Tavaliselt tuleb valida oma telefonis: “Seaded”, “Ühendus” või “Bluetooth” menüü ning seejärel valida Bluetooth seadme tuvastamine. Sinu telefon leiab Jabra DRIVE peakomplekti ja küsib, kas siduda end sellega. Kinnitamiseks vajuta klahvile “yes” või “OK”. Sisesta parool või PIN4 = 0000 (4 nulli), seejärel vajuta klahvile “yes” või “ok”. Ebaõnnestumisel proovige seadmeid uuesti siduda (vt ülaloodud punkte 1-3)



### ÜHENDAMINE TELEFONIGA

Sidumine telefoniga on vajalik ainult esimesel telefoni ning DRIVE koos kasutamise korral. Kui DRIVE ja telefon on korra seotud, siis ühenduvad nad teineteisega automaatselt, kui DRIVE ning Bluetooth telefonis on sisse liitunud. Seadet saab kasutada, kui ta on 'ühendatud' telefoniga. Kui telefon ja DRIVE on seotud, kuid ei ühendu automaatselt, siis vajutage korraks kõne vastamise/lõpetamise nuppu.

**Parima kõne kvaliteedi saavutamiseks soovitame paigaldada Jabra DRIVE päikesesirmi külge otse suunaga juhi ette ja rääkida samuti otse DRIVE suunas!!!**



### KUIDAS TEGUTSEDA -- ÜHE ÜHENDATUD TELEFONIGA

**Vastata/lõpetada kõnele – Vajuta korraks** kõne vastamise/lõpetamise nuppu

**Helistada** - Kasutades telefoni klaviatuuri, vali number ja seejärel vajuta helistamise klahvi, kõne suundub automaatselt autokomplekti. Kui Sinu telefon ei toeta antud funktsiooni - **Vajuta korraks** kõne vastamise/lõpetamise nuppu ja kõne suundub autokomplekti.

**Keelduda kõnest\*** – Vajuta 2x korraks kõne vastamise/lõpetamise nuppu kui telefon heliseb.

**Kordusvalida viimast numbrit\*** - Vajuta 2x korraks kõne vastamise/lõpetamise nuppu ooterežiimis.

**Helitugevust reguleerida** – vajuta helitugevuse regulaatori nuppu.

**Sulgeda mikrofon kõne ajal** – vajuta pikalt helitugevuse regulaatori vaiksemaks nuppu. Märkuandetoon teavitab teid mikrofoni väljalülitamisest. **Mikrofoni taasaktiveerimiseks** korda sama tegevust.

**Advanced Multiuse™** -- Sinu DRIVE saab olla ühenduses samaaegselt kuni kahe BT seadmega.

### KUIDAS TEGUTSEDA -- KAHE ÜHENDATUD TELEFONIGA

Ühes telefonis on käimas kõne ja teine telefon heliseb samal ajal :

**Lõpeta aktiivne kõne ja vasta sissetulevale** – vajuta korraks vastamise/lõpetamise nuppu

**Keeldu sissetulevast kõnest -- Vajuta 2x korraks** kõne vastamise/lõpetamise nuppu

**Aktiivne kõne ootele ja vasta sissetulevale -- Vajuta pikemalt** kõne vastamise/lõpetamise nuppu

**Lõpeta aktiivne kõne ja aktiveeri ootel kõne -- Vajuta korraks** vastamise/lõpetamise nuppu

\* Sõltub telefoni mudelist kas antud funktsiooni toetatakse

### LED INDIKAATORI TULE TÄHENDUSED

Indikaator	Staatus
Sinine LED indikaator vilgub kiiresti	Sidumisrežiim
Sinine LED indikaator vilgub iga 2 sekundi järel	Seade on ooterežiimis, ühendatud
Sinine LED indikaator vilgub iga sekund	Sissetulev kõne

Sinine LED indikaator põleb	Kõne aktiivne
Punane LED vilgub	Aku tühjeneb, vähem kui 30min kõneaega
Roheline LED põleb laadimise ajal	Aku on 70% kuni 100% laetud
Punane LED põleb laadimise ajal	Akut laetakse

## 8. KORDUVAD KÜSIMUSED

- Ma soovin nullida kõik paaritatud seadmed oma seadmes (mälu kustutamine)!**
  - Mine paaritumise režiimi hoides kõne vastamise/lõpetamise nuppu kaua all;
  - Vajuta helitugevuse nuppu alla samal ajal hoides all kõne vastamise/lõpetamise nuppu. Helisignaal ja indikaatori lillakas välgatus annavad märku, et mälu on tühjendatud ja järgmine kord kui seadme sisse lülitad, siis käitub ta nagu esimesel korral, st. läheb koheselt paaritumisrežiimi.
- Kas minu autokomplekt töötab ka minu kodus oleva juhtmeta telefoniga?**  
Sinu autokomplekt ei ole mõeldud kasutamiseks juhtmeta telefonidega.
- Kas minu autokomplekt töötab süle-, personaal- ja pihuarvutitega?**  
Sinu peakomplekt töötab seadmetega, mis ühilduvad Bluetooth 1.0 või uuema versiooni näitajatega ja toetavad peakomplekti ja/või käed-vabad profiili(e).
- Kas miski võib põhjustada häireid minu telefonivestluses, kui ma kasutan oma autokomplekti?**  
Sellised seadmed nagu juhtmeta telefonid ja juhtmeta võrguseadmed võivad segada Sinu telefonivestlust, põhjustades tavaliselt sahisevat heli. Mistahes häirete vähendamiseks hoiu oma peakomplekt eemal sellistest seadmetest, mis oma tööks kasutavad raadiolaineid.
- Kas minu autokomplekt häirib autoelektronika, autoraadio või pardakompuutri tööd?**  
Sinu autokomplekt on tunduvalt väiksema võimsusega kui tavaline mobiiltelefon. Seega väljastab see ainult selliseid signaale, mis on vastavuses rahvusvahelise Bluetooth-standardiga. Järelikult pole tõenäoline, et standardklassi elektronikaseadmete töös tekiks mingeid häireid.
- Kas teised Bluetooth telefoni kasutajad saavad minu vestlust pealt kuulata?**  
Sidudes autokomplekti oma Bluetooth telefoniga, lood Sa privaatse ühenduse ainult nende kahe Bluetooth seadme vahel. Sinu autokomplekti juures kasutatav juhtmeta Bluetooth tehnoloogia ei ole kolmandate isikute poolt jälgitav, sest Bluetooth juhtmevabad signaalid on oluliselt madalama raadiosagedusega kui need, mida väljastavad tavalised mobiiltelefonid.

## 9. AUTOKOMPLEKTI HOOLDUS

- Autokomplekti puhastamiseks kasuta puhast pehmet lappi, mis on kergelt niisutatud.
- Hoiu oma autokomplekt alati väljalülitatuna ja hästi kaitstuna
- Välldi seadme jätmist kõrgete temperatuuride kätte (üle 45°C), nagu kuumas sõidukisse või otsese päikesevalguse kätte, samuti alla -10°C (Kuumade/külmade temperatuuride käes hoidmine võib halvendada seadme tööd ja lühendada aku kestvust.
- Ära jäta autokomplekti või sellega kaasasolevat varustust vihma vm vedelike kätte.

## 10. SERTIFIKAADID JA OHUTUSTUNNISTUSED

Käesolev toode on CE-märgistatud vastavalt R&TTE direktiivi (99/5/EC) tingimustele.

Käesolevaga kinnitab GN Netcom, et see toode vastab direktiivi 1999/5/EC olulistele nõudmistele ja muudele tingimustele.

Vastavusdeklaratsiooni koopia on saadaval aadressil: [www.jabra.com](http://www.jabra.com).

## 11. GARANTII JA VARUOSAD

Jabra (GN Netcom) annab käesolevale tootele kõikide materjali- ja tootmisdefektide osas 2-aastase garantii alates ostukuupäevast. Garantiitingimused ja meie vastutus nimetatud garantii raames on järgmised:

- Garantii kehtib ainult tegelikule ostjale.
- Vajalik on ostušekk või mõni muu ostu tõendav dokument. Ilma selleta loetakse garantii alguseks tootele märgitud tootmiskuupäev.
- Garantii muutub kehtetuks, kui seerianumber, märgitud kuupäeva või tootesilt on eemaldatud, kui seade on valesti paigaldatud, seda on füüsiliselt kuritarvitatud, muudetud või remonditud selleks mittevolitatud isiku poolt.
- Jabra (GN Netcom) vastutus toodete eest piirdub toote remontimise või asendamisega Jabra (GN Netcom) äranägemisel.
- Kõikide Jabra (GN Netcom) toodete puhul kehtib alates ostukuupäevast 2-aastane garantii kõikidele osadele, kaasaarvatud juhtmed ja pistikud.
- Garantii alla ei kuulu piiratud kasutuskestusega ja kuluvad komponendid, nagu mikrofoni tuulekaitse, kuulari polstrid, dekoratiivdetailid, akud jm lisavarustus.
- Kui kasutusjuhendis ei ole teisiti juhendatud, ei tohi kasutaja mingil juhul teostada käesoleva seadme juures hooldus-, reguleerimis- ega remonttööd, ei garantii ajal ega peale seda. Seade tuleb tagastada ostukohta, tehasesse või sellisteks töödeks volitatud firmasse.

Maaletooja: Telemark Hulgi OÜ, Laki 26, Tallinn. Tel. 6599150