

# Jabra Street 2

Bluetooth® Stereopeakomplekt kasutusjuhend

## 1. TÄNAME!

Täname Sind Jabra STREET 2 Bluetooth® stereopeakomplekti ostmise eest ja loodame, et jääd selle kasutamisega rahule. Palun loe enne seadme kasutamist käesolev kasutusjuhend läbi, et saaksid selle funktsioone maksimaalselt kasutada.


## ! SÕIDA OHUTULT!

Mobiiltelefoni kasutamine autojuhtimise ajal hajutab juhi tähelepanu, mis võib suurendada õnnetuse tõenäosust. Autosõidu ajal helistades räägi lühidalt ning ära tee märkmeid ega loe dokumente. Enne kõnele vastamist vaata kindlasti liiklusolusid. Kui liiklus- ja teolud seda nõuavad (nt halb ilm, tihe liiklus, lapsed autos, keerulised ristmikud või manöövrid), pargi auto enne kõnele vastamist teeserva.

**PEA MEELES – EELKÕIGE AUTOJUHTIMINE, MITTE HELISTAMINE! JÄRGI KOHALIKKE SEADUSI.**

## Jabra STREET 2

### 2. TUTVUSTUS



1 Kõrvaklappidepesa (3,5mm)	7 Helitugevuse +/- nupp
2 Mikrofon	8 Järgmine lugu – nupp
3 Laadimispesa	9 Eelmine lugu – nupp
4 Esita/paus/stopp nupp	10 Stereo kõrvaklapid
5 Kõne vastuvõtmise/lõpetamise nupp	11 Kaelakett
6 LED indikaator	12 Vööklamber

### 3. FUNKTSIOONID

Kõne vastuvõtmine	Kõne ootele panek*
Kõne lõpetamine	Helitugevuse muutmine
Kõnest keeldumine*	Muusika kuulamine*
Häälvalimine*	Kahe sedmega ühendamine
Kordusvalimine*	

\*Kontrolli, kas telefon toetab antud funktsioone.

## PÕHIOMADUSED

Kõneaeg kuni 8 tundi	Kaal 30g
Ooteaeg kuni 230 tundi	Tööraadius kuni 10m
Muusika kuulamine kuni 7 tundi	Headset(HSP), handsfree(HFP), muusika(A2DP) Bluetooth profiilid
DSP Mürä- ning kajaemaldus	Bluetooth 2.0 + EDR
IP22 standard	Sissetuleva heli valjuduse automaatne reguleerimine vastavalt välisele mürale

## 4. ALUSTAMINE

Kõne vastamise/lõpetamise nupp täidab erinevaid funktsioone vastavalt selle vajutamise kestvusele.

- **Vajuta korra**ks - Vajuta lühidalt
- **Vajuta 2x korra**ks - Vajuta lühidalt 2x 1.5 sekundi jooksul
- **Vajuta** - Umbes 1 sekund
- **Vajuta ja hoia** - Umbes 4 sekundit

### LAE Peakomplekt

Sinu peakomplekt kasutab laetavat akut, mis tuleb enne seadme esmakordset kasutamist täielikult täis laadida (ca 2 h).

1. Ühenda laadija seadmega, laadimise ajal vilgub ROHELINE LED indikaator .
2. Aku on täislaetud kui ROHELINE LED indikaator põleb pidevalt.

**!HOIATUS:** Kasuta seadme laadimiseks ainult kaasasolevat laadijat. Muude laadijate kasutamine võib peakomplekti rikkuda.

**NB!** Aku eluiga lüheneb tunduvalt kui akut ei laeta pikema aja jooksul. Seega soovitame akut laadida vähemalt kord kuus, isegi kui seadet ei kasutata.

### PEAKOMPLEKTI SISSE/VÄLJALÜLITAMINE

Sisselülitamiseks **Vajuta ja hoia** kõne vastamise/lõpetamise nuppu kuni LED indikaator vilgub kiirelt.

Väljalülitamiseks **Vajuta ja hoia** kõne vastamise/lõpetamise nuppu LED indikaator vilgub kiirelt.

### ÜHENDAMINE TELEFONIGA

1. Veendu, et peakomplekt on väljalülitatud.
2. **Vajuta ja hoia** kõne alutamise/lõpetamise nuppu kuni SININE LED indikaator põleb pidevalt.
3. Sea oma Bluetooth telefon peakomplekti tuvastama, järgides telefoni kasutusjuhendit. Tavaliselt tuleb valida oma telefonis: "Seaded", "Ühendus" või "Bluetooth" menüü ning seejärel valida Bluetooth seadme tuvastamine. Sinu telefon leiab Jabra STREET 2 peakomplekti ja küsib, kas siduda end sellega. Kinnitamiseks vajuta klahvile "yes" või "OK". Sisesta parool või PIN4 = 0000 (4 nulli), seejärel vajuta klahvile "yes" või "ok".

Ebaõnnestumisel proovige seadmeid uuesti siduda (vt ülaltoodud punkte 1-3)



## 5. KUIDAS...

**Mängida muusikat** – Vajuta korra esita/paus/stopp nuppu

**Muusika mängimine pausile** – Vajuta korra esita/paus/stopp nuppu, **Vajuta korra** esita/paus/stopp nuppu, et taasalustada muusika mängimist

**Peata muusika esitus**– Vajuta esita/paus/stopp nuppu

**Vastata kõnele kui muusika mängib** – Vajuta korra kõne vastamise/lõpetamise nuppu, muusika esitus peatub ja taasalustab peale kõne lõpetamist

**Vastata kõnele** – Vajuta korra kõne vastamise/lõpetamise nuppu

**Lõpetada kõne** – Vajuta korra kõne vastamise/lõpetamise nuppu

**Helistada** - Kasutades telefoni klaviatuuri, vali number ja seejärel vajuta helistamise klahvi, kõne suundub automaatselt

peakomplekti. Kui Sinu telefon ei toeta antud funktsiooni siis **Vajuta korraks** kõne vastamise/lõpetamise nuppu ja kõne suundub peakomplekti.

**Järgmist lugu mängida – Vajuta korraks** järgmise loo nuppu

**Eelmist lugu mängida – Vajuta 2x korraks** eelmise loo nuppu

**Lugu edasi kerida – Vajuta ja hoia** järgmise loo nuppu

**Lugu tagasi kerida – Vajuta ja hoia** eelmise loo nuppu

**Kasutada kõne ootele panekut**

1) **Saabuva kõne ajal Vajuta** kõne vastamise/lõpetamise nuppu, et panna aktiivne kõne ootele ning vastata sissetulevale kõnele

2) **Vajuta** kõne vastamise/lõpetamise nuppu, et vahetada kõnede vahel

3) **Vajuta korraks** kõne vastamise/lõpetamise nuppu, et lõpetada aktiivne kõne

**Keelduda kõnest\*** – **Vajuta** kõne vastamise/lõpetamise nuppu kui telefon heilseb.

**Kasutada häälvälimist\*** - **Vajuta** vastamise/lõpetamise nuppu ja ütle selle inimese nimi, kellele Sa soovid helistada. Mitte kõik Bluetooth telefonid ei toeta häälvälimist Bluetooth'i kaudu. Kontrolli oma telefoni tootjalt. Häälvälimise kasutamiseks tuleb Sul eelnevalt salvestada oma telefonis häälkäsklused. Paremaks vastuvõtuks salvesta häälkäsklused peakomplekti kasutades, kui Su telefon seda võimaldab

**Kordusvalida viimast numbrit\*** - **Vajuta 2x korraks** kõne vastamise/lõpetamise nuppu

**Helitugevust reguleerida – Vajuta** helitugevus + või helitugevus –

**Sulgeda mikrofoni kõne ajal - Vajuta** helitugevus + ja helitugevus – nuppe korraga, helisignaal annab märku. Mikrofoni sisselülitamiseks **Vajuta** helitugevus + või helitugevus – nuppu.

**Lülita LED indikaator välja** – kui seade on ooterežiimis vajuta korraga **Järgmine lugu ja Eelmine lugu** - nuppe, seadme indikaatorid kustuvad. Indikaatorid süttivad uuesti kui vajutada nuppe veel kord. Seade lülitub sisse alati põlevate indikaatoritega.

**Teisi kõrvaklappe kasutada** – Sisestage 3.5mm kõrvaklapid Jabra Street 2 kõrvaklapi pesasse (3.5mm pesa)



**NB!** Kasutades teisi kõrvaklappe (mitte ostuga kaasnevaid Jabra kõrvaklappe ) võib esineda, et heli takistus ja tundlikkus muudab seadme maksimaalselt heli väljudust Jabra Street 2'l. 16ohm takistusega kõrvaklapid sobivad Jabra Street 2'ga kõige paremini.

\*Kontrolli, kas telefon toetab funktsioone.

## 6. LED INDIKAATOR

Indikaator	Staatus
Pidev SININE	Ühendamisrežiim
Aeglane, üks SININE sähvatus	Seade on ühendatud telefoniga
Aeglane, kaks SINIST sähvatust	Aktiivne kõne
Aeglane, kolm SINIST sähvatust	Seade on ooterežiimis, ühendus telefoniga puudub
Kiire, kaks SINIST sähvatust	Sissetulev kõne
Kiire, kolm SINIST sähvatust	Peakomplekt ühendatud, ühendus telefoniga puudub
Kiire, viis SINIST sähvatust	Sidumine telefoniga edukas
ROHELINE	Aku laetud
KOLLANE	Aku laetud 70%
PUNANE	Tühjenev aku – lae akut

**NB! LED indikaator lülitub välja 1min pärast, et säästa akut. Aktiveerub peale Kõne vastuvõtmise/lõpetamise nupu vajutamist ja kõne sissetulemist või selle tegemist.**

## 7. KORDUVAD KÜSIMUSED

- Kui kaugel telefonist minu seade töötab?**  
Seade toimib 10 meetri raadiuses.
- Kas minu seade töötab ka minu kodus oleva juhtmeta telefoniga?**  
Sinu seade ei ole mõeldud kasutamiseks juhtmeta telefonidega.
- Kas minu seade töötab süle-, personaal- ja pihuarvutitega?**  
Sinu seade töötab seadmetega, mis ühilduvad Bluetooth 1.0 või uuema versiooni näitajatega ja toetavad peakomplekti ja/või käed-vabad profiili(e).
- Kas miski võib põhjustada häireid minu telefonivestluses, kui ma kasutan oma seadet?**  
Sellised seadmed nagu juhtmeta telefonid ja juhtmeta võrguseadmed võivad segada Sinu telefonivestlust, põhjustades tavaliselt sahisevat heli. Mistahes häirete vähendamiseks hoia oma seade eemal sellistest seadmetest, mis kasutavad ja toodavad raadiolaineid.
- Kas minu seade häirib autoelektronika, autoraadio või pardakompuutri tööd?**  
Sinu seade on tunduvalt väiksema võimsusega kui tavaline mobiiltelefon. Seega väljastab see ainult selliseid signaale, mis on vastavuses rahvusvahelise Bluetooth-standardiga. Järelikult pole tõenäoline, et standardklassi elektroonikaseadmete töös tekiks mingeid häireid.
- Kas teised Bluetooth telefoni kasutajad saavad minu vestlust pealt kuulata?**  
Sidudes seadme oma Bluetooth telefoniga, lood Sa privaatselt ühenduse ainult nende kahe Bluetooth seadme vahel. Sinu seadme juures kasutatav juhtmeta Bluetooth tehnoloogia ei ole kolmandate isikute poolt jälitatav, sest Bluetooth juhtmevabad signaalid on oluliselt madalama raadiosagedusega kui need, mida väljastavad tavalised mobiiltelefonid.
- Muusika edastamine algab automaatselt, esinevad ühendamise / lahti ühendamise probleemid**
  - Siduge peakomplekt ja oma Bluetooth seade uuesti. Kui muusika edastus käib, lülitage muusika mängija Bluetooth seadmes välja.
  - Veenduge, et Jabra Street 2 oleks välja lülitatud
  - Vajutage ja hoidke kõne vastamise / lõpetamise nuppu all u. 5 sekundit kuni LED indikaatoril jääb põlema sinine tuli.
  - Hoidke kõne vastamise / lõpetamise nuppu edasi all, kuni pidev sinine tuli kustub
  - Hoidke kõne vastamise nuppu edasi all, kuni süttib lilla tuli LED indikaatoril.
  - Jätkake sidumise järgides kasutusjuhendit. Jabra Street 2 on sidumise režiimis.
- Esineb probleeme stereo heli edastamisega muusika mängijast (PC, sülearvuti, mp3 mängija, mobiiltelefon jms.)**  
Veenduge, et Bluetooth seade toetaks Bluetooth 1.1 või 1.2 protokollid ning A2DP protokollid

## 8. HOOLDUS

- Seadme puhastamiseks kasuta puhast pehmet lappi, mis on kergelt niisutatud.
- Kui Sa ei kasuta seadet hoia see alati väljalülitatuna ja hästi kaitstuna
- Välgi seadme jätmist kõrgete temperatuuride kätte (üle 60°C / 134°F), nagu kuuma sõidukisse või otsese päikesevalguse kätte. (Kõrgete temperatuuride käes hoidmine võib halvendada seadme tööd ja lühendada aku kasutuskestust.)

## 9. SERTIFIKAADID JA OHUTUSTUNNISTUSED

Käesolev toode on CE-märgistatud vastavalt R&TTE direktiivi (99/5/EC) tingimustele.

Käesolevaga kinnitab GN Netcom, et see toode vastab direktiivi 1999/5/EC olulistele nõudmistele ja muudele tingimustele.

Vastavusdeklaratsiooni koopia on saadaval aadressil: [www.jabra.com](http://www.jabra.com).

! Palun arvestage, et käesolev toode kasutab raadiosagedusala, mis ei ole EL-s harmoniseeritud. EL-s on see toode mõeldud kasutamiseks Austrias, Belgias, Küprosel, Tšehhi Vabariigis, Taanis, Eestis, Soomes, Prantsusmaal, Saksamaal, Kreekas, Ungaris, Iirimaa, Itaalias, Lätis, Leedus, Luxemburgis, Maltas, Hollandis, Poolas, Portugalis, Slovakkias, Sloveenias, Hispaanias, Rootsis, Inglismaal ja EFTA riikidest Islandis, Norras ja Šveitsis.

Kasutajad ei tohi seadet mistahes moel muuta. Muudatused, mis ei ole selgesõnaliselt Jabra (GN Netcom) poolt heaks kiidetud, tühistavad kasutaja õiguse seadet kasutada.

### Bluetooth

Bluetooth® sõnamärk ja logod on Bluetooth SIG, Inc. omand ja selliste märkide igasugune kasutamine GN Netcom'i poolt on lubatud. Teised kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

## 10. GARANTII JA VARUOSAD

Jabra (GN Netcom) annab käesolevale tootele kõikide materjali- ja tootmisdefektide osas 1-aastase garantii alates ostukuupäevast. Garantiitingimused ja meie vastutus nimetatud garantii raames on järgmised:

- Garantii kehtib ainult tegelikule ostjale.
- Vajalik on ostušekk või mõni muu ostu tõendav dokument. Ilma selleta loetakse garantii alguseks tootele märgitud tootmiskuupäev.
- Garantii muutub kehtetuks, kui seerianumber, märgitud kuupäeva või tootesilt on eemaldatud, kui seade on valesti paigaldatud, seda on füüsiliselt kuritarvitatud, muudetud või remonditud selleks mittevõlgitatud isiku poolt.
- Jabra (GN Netcom) vastutus toodete eest piirdub toote remontimise või asendamisega Jabra (GN Netcom) äranägemisel.
- Kõikide Jabra (GN Netcom) toodete puhul kehtib alates ostukuupäevast 2-aastane garantii kõikidele osadele, kaasaarvatud juhtmed ja pistikud.
- Garantii alla ei kuulu piiratud kasutuskestusega ja kuluvad komponendid, nagu mikrofoni tuulekaitsed, kuulari polstrid, dekoratiivdetailid, akud jm lisavarustus.
- Jabra (GN Netcom) ei vastuta mistahes õnnetuste või kahjustuste eest, mis tekivad Jabra (GN Netcom) toote kasutamisest või valest kasutamisest.
- Garantii annab Sulle teatud õigused ja Sul võib veel olla muid õigusi, mis erinevad sõltuvalt piirkonnast.
- Kui kasutusjuhendis ei ole teisiti juhendatud, ei tohi kasutaja mingil juhul teostada käesoleva seadme juures hooldus-, reguleerimis- ega remonttöid, ei garantii ajal ega peale seda. Seade tuleb tagastada ostukohta, tehasesse või sellisteks töödeks volitatud firmasse.
- Jabra (GN Netcom) ei võta endale vastutust tarnimise käigus põhjustatud mistahes kahjude või kahjustuste eest. Jabra (GN Netcom) toodete igasugune remontimine selleks mittevõlgitatud kolmanda isiku poolt muudab garantii kehtetuks.

## 11. SÕNASTIK

**1 Bluetooth:** Raadiotehnoloogia, mis on välja töötatud seadmete, nagu mobiiltelefonid ja peakomplektid, juhtmeteta ühendamiseks lühikese vahemaa tagant (10 m). Lisainformatsioon [www.bluetooth.com](http://www.bluetooth.com)

**2 Sidumine:** Protsess, mis loob ainulaadse ja krüpteeritud suhtluse kahe Bluetooth seadme vahel ja võimaldab neil omavahel suhelda. Bluetooth seadmed ei tööta, kui neid ei ole omavahel seotud.

**3 Parool või PIN:** Kood, mis tuleb telefonis sisestada, et saaks telefoni peakomplektiga siduda. Kui Sa oled oma telefoni peakomplektiga sidunud, siis tuvastavad telefon ja peakomplekt teineteist, telefon jätab tuvastamise protsessi vahele ning aktiveerib automaatselt edastuse.

**4 Bluetooth profiilid:** Tööstusstandardi protokollid, mis määravad, kuidas Bluetooth seadmed omavahel suhtlevad. Bluetooth telefonid toetavad erinevaid profiile – enamus toetab peakomplekti profiili, kuid mõned toetavad ka käed-vabad profiili ja mõned toetavad mõlemat. Selleks, et mingit kindlat profiili toetada, peab tootja telefoni tarkvarale lisama teatud kohustuslikud funktsioonid.

**5 Ooterežiim:** Režiim, milles peakomplekt ootab passiivselt kõnet. Kui Sa oma telefoniga kõne lõpetad, läheb Su peakomplekt ooterežiimile.

Maaletooja: Telemark Hulgi OÜ, Laki 26, Tallinn. Tel. 6599150